

Auf- und Abstapeln mit dem Schwenkstapler.



Schwerlast Schwenkstation für das Abladen von Transportwagen.



DSH-Systems

Produktionstechnik

Auf- und Abstapeln mit dem Schwenkstapler.

1)
Europaletten bis zur einer Höhe von 2,4m können be- und entladen werden.



8)
Die aufgeschichtete Europalette kann mit einem Hubwagen oder Stapler entnommen werden.

2)
Mit einem Hubwagen parken sie die Europalette auf der Rampe, und schließen die Türe.



7)
Die beladene Europalette kann wieder entnommen werden.

6)
Die beladene Europalette kann dann wieder mit der Schwenkvorrichtung in Grundstellung gefahren werden.



3)
Ist die richtige Greifhöhe nach dem schwenken erreicht, können Sie die Tätigkeit beginnen.



4)
Die geschichteten Pakete werden jetzt mühelos abgestapelt. Ist eine Reihe entnommen fährt die ganze Europalette wieder Ihnen entgegen.



5)
In der umgekehrten Reihenfolge können nun Europaletten beladen werden.

Schwerlast Schwenkstation



Die Schwenkstation entlädt Transportwägen.
Bis 750Kg schwere Lasten können mühelos
ausgeschüttet werden.

Ohne Auffahrrampe wird der Transportwagen
in Position geschoben und fixiert.

Ein Zuhalterriegel gibt die Schaltfunktionen
frei. Das Bediener-Handteil mit NOT-
Aussicherung steuert die
Schwenkvorrichtung sicher.

An der Endposition wird der Inhalt des Wagens
in eine z.B. Kippmulde, Schubkarre oder Wanne
ausgeschüttet.

